

GARMIN®
XERO® L60i
Rangefinder



APPLIED BALLISTICS

AZ ALKALMAZOTT BALLISZTIKA

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a készülék ballisztikai funkciókat tartalmaz. A ballisztikai számításokhoz használt környezeti tényezők folyamatosan változnak, az eszköz által megadott paraméterek a pillanatnyi helyzetből kiszámított értékeket adják meg. Ezek a tényezők gyorsan változnak és változhatnak. Ezen tényezők változásai hatással lehetnek a lövés pontosságára. A megadott ballisztikai állítási értékek csak javaslatok, amelyeket az eszköz az ön által bevitt illetve a saját applikáción keresztül kapott értékekből számít.

A Garmin Xero L60i lézeres távolságmérő gyárilag az "Applied Ballistics Ultralight" verzióval van ellátva, ami az alábbi korlátozásokat jelenti:

- maximum 800 méteres ballisztikai számításokat végez;
- 1 db profil feltöltése és kezelése lehetséges az eszközön;
- a profilhoz tartozó adatok korlátozottan módosíthatók.

Az eszköz az AB Quantum alkalmazáson keresztül frissíthető az "Elite" verzióra, ami teljes hozzáférést engedélyez az összes funkcióhoz. A licenz megvásárlásánál további költségek merülhetnek fel.



① A kiválasztott profil neve.

② Ön és a célpont közötti távolság.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazott ballisztikai program ezt a távolságot fogja alapul venni az értékek kiszámításánál, természetesen figyelembe véve a helyszöveget is,

③ A vertikális irányú ballisztikai állítás értéke milliradiánban (MIL) vagy szögpercben (Minute of Angle/MOA), inchben a felhasználó által kiválasztott formátumban.

④ A horizontális irányú ballisztika állítási értéke. A két szélesebbeségből a **WINDAGE 1** az átlagos szélesebbességhez tartozó állítási értéket mutatja milliradiánban (mil) vagy szögpercben (moa) vagy hüvelykben (inch).

⑤ A horizontális irányú ballisztika állítási értéke. A két szélesebbeségből a **WINDAGE 2** a legmagasabb szélesebbességhez tartozó állítási értéket mutatja milliradiánban (mil) vagy szögpercben (moa) vagy hüvelykben (inch).

⑥ A szél iránya.

⑦ Az első és a második horizontális állításhoz (**WINDAGE 1/WINDAGE 2**) használt szélesebbesség mértéke, ami megadható mérföld/óra (mph), kilométer/óra (kph) vagy méter/másodperc (mps) formátumban is.

⑧ A helyszög lövés ballisztikájának kiszámításához használt dőlésszög mértéke. A negatív előjel a lefelé irányuló lövést mutatja, a pozitív előjel pedig a felfelé irányuló lövés. Ezeket a szögeknek a cosinus értékével megszorozza a mért távolságot, és ebből számítja az állítani javasolt/kívánt ballisztikai értékeket.

⑨ A lövés iránya. A célpont elhelyezkedése a lövő pozíciójához és az északi irányhoz viszonyítva. Ha a célpont teljesen északra van a lövőtől, akkor az 0 fok, kelet 90 fok, dél 180 fok és nyugat pedig 270 fok lesz. A lövés iránya meghatározó lehet a szél oldalirányú eltérítésének kiszámításához, illetve nagy távolságokon a coriolis hatás meghatározásához.

ALKALMAZOTT BALLISZTIKA®

A lövés leadása előtt mindig győződj meg arról, hogy a lövedék útjában és a becsapódás körzetében élő állat és vagyontárgy nem sérül-e meg!

Az eszköz által használt ballisztikai program precíziós lövésekhez lett kifejlesztve. A fegyver és a lőszer paramétereinek a megadása elengedhetetlen a pontos ballisztika számításához, úgy, mint a fegyver adatai, a használt lőszer/lövedék adatai. Ezen felül szükséges a környezeti tényezők pontos bevitele az eszközbe, ami magába foglalja a szél, a hőmérséklet, a páratartalom megadását. Természetesen az alapadatok ismerete – a cél távolsága és a lőirány – a legfontosabb a pontos lövés leadásához.

A fent említett funkciók és adatok ismerete elengedhetetlen a többi információ kiszámításához, legyen szó itt a lövedék eséséről adott távolságokon, a széleltérítés mértékéről és a célig megtett időről.

Az eszköz saját könyvtárából képes betölteni a lövedék típusokra vonatkozó ballisztikai együttthatókat is.

További részletekért látogasson el a appliedballisticsllc.com weboldalra. A kifejezések és adatmezők leírását lásd az [Applied Ballistics® Glossary of Terms, 16. oldal](#).

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az Applied Ballistics Quantum™ alkalmazásban frissítenie kell a jogosultságot (PRO vagy Elite felhasználóra), mivel az eszköz az AB Lite verziót tartalmazza, ami 800 méterig engedi meg a ballisztikai számításokat.

APPLIED BALLISTICS QUANTUM™ APP

Az Applied Ballistics Quantum alkalmazás lehetővé teszi a ballisztikai profilok kezelését a Xero® L60i készüléken, illetve szükség esetén az adatbázist is. Az Applied Ballistics Quantum alkalmazást letöltheti telefonjának alkalmazásboltjából.



ALKALMAZOTT BALLISZTIKAI MENÜ

A kezdőképernyőn nyomja meg a ▲(felfelé nyíl) gombot, és válassza az AB MENU lehetőséget:

SET UP TARGETS (CÉLOK BEVITEL, LEMÉRÉSE):	Egymás után le tudja mérni a célok távolságát, helyzetét, és rögzíteni azt.
TARGET CARD (CÉLVÁZLAT):	Beállítja az aktuális célokhoz tartozó ballisztikai adatokat (távolság, magasság és oldalsó állítás értékeit). Az eszköz képes arra, hogy az egész célterületen végigmérjük a célok távolságát, és azokat lementsük, 26 különböző távolságon. Ezeket az adatokat egyénre szabottan meg tudjuk változtatni.
(A célpont módosítása, 15. oldal).	
RANGE CARD (LŐTÁBLA):	A bevitt, lemért és megadott adatok alapján elkészíti a lőtáblázatot az adott lőszer/fegyver kombinációhoz. (Lőtábla, 15. oldal). Ezek az adatmezők testreszabhatóak. (A Lőtábla mezőinek testreszabása, 15. oldal).
ENVIRONMENT (KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK):	Beállíthatjuk a környezeti tényezőket, vagy használjuk az eszköz saját, belső szenzorait (légnyomás, hőmérséklet, szélességi fok.)(Környezet, 15. oldal).
PROFILE (PROFIL):	A lőszer és a fegyver tulajdonságainak beállítása az aktuális profilhoz (Profil szerkesztése, 15. oldal). Megváltoztathatja a kiválasztott profilt (Másik profil kiválasztása, 16. oldal) és további profilokat adhat hozzá (Profil hozzáadása, 15. oldal).
SETTINGS (BEÁLLÍTÁSOK):	Beállítja a mértékegységeket és az optika beállításához az oldalirányú és a magassági beállításához (Applied Ballistics® App Settings, 18. oldal).

SET UP TARGETS - CÉLVÁZLAT KÉSZÍTÉSE

CÉLOK HOZZÁADÁSA

Legfeljebb 26 célt adhat hozzá.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a ▲ gombot, és válassza az AB MENU lehetőséget.
2. Válassza a TARGET CARD > SET UP TARGETS lehetőséget.
3. Igazítsa a távolságmérő kijelzőjén megjelenő szélkeresztet a célra.
4. Válasszon ki egy opciót:
 - A célpont gyors távolság meghatározásához nyomja meg a  gombot.
 - A célpont folyamatos távolság meghatározásához tartsa lenyomva a  gombot, tartsa a távolságmérőt stabilan, miközben a célpontot célba veszi, és engedje el a gombot. Az új célpont a lista alján jelenik meg.

A CÉLPONT SZERKESZTÉSE

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a ▲ gombot, és válassza az AB MENU lehetőséget.
2. Válassza a TARGET CARD lehetőséget.
3. Válasszon ki egy célpontot.
4. Válassza ki a szerkeszteni kívánt opciót.

A CÉLPONT MÓDOSÍTÁSA

1. A kezdőképernyőről nyomja meg a ▲ gombot, és válassza az AB MENU lehetőséget.
2. Válassza a TARGET CARD lehetőséget.
3. Válasszon ki egy célpontot.
4. Válassza a SET AS CURRENT lehetőséget.

RANGE CARD - LŐTÁBLA KÉSZÍTÉSE

A LŐTÁBLA MEZŐINEK TESTRESZABÁSA

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a ▲ gombot, és válassza az AB MENU lehetőséget.
2. Válassza a RANGE CARD lehetőséget.
3. Nyomja meg a ↵ gombot az első mező kiválasztásához.
4. A mező megváltoztatásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot. Itt ki tudja választani az alábbi lehetőségeket:
 - Elevation: vertikális ballisztikai beállítás;
 - Drop: lövedék valós esése;
 - Velocity: lövedék sebessége az adott távolságon;
 - Vel. Mach: lövedék sebessége és a hangsebesség viszonyszáma;
 - Energy: becsapódási energia az adott távolságon;
 - TOF – Time of Flight: a lövedék repülési ideje a célig a csőtorkolattól;
 - Windage: horizontális állítás értéke az adott szélesebességhez;
5. Ismételje meg a lépéseket a második mező módosításához.

ENVIRONMENT – (KÖRNYEZET)

A KÖRNYEZET SZERKESZTÉSE

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a ▲ gombot, és válassza az AB MENU lehetőséget.
2. Válassza a ENVIRONMENT(KÖRNYEZET) lehetőséget.
3. Válassza ki a szerkeszteni kívánt opciót, amelyek az alábbiak:
 - Wind Speed 1: szélesebesség mértéke
 - Wind Speed 2: a legnagyobb szélesebesség mértéke (disabled – azaz a licence feloldásáig nem változtatható)
 - Wind direction: szélirány - ↵ gomb megnyomása után beállítható az óra mutató járásának megfelelően
 - Latitude: szélességi fok meghatározása
 - Use current latitude? A ↵ gomb megnyomása után elfogadható - YES/NO
 - YES - Felajánlja a pozíciókhoz tartozó értéket, GPS alapon.
 - NO - lehetőség esetén a ↵ gomb megnyomásával módosítható, elfogadható.

PROFILE - BALLISZTIKAI PROFIL SZERKESZTÉSE, BEVITELE

PROFIL HOZZÁADÁSA

A profil információkat tartalmazó .pro fájlt az Applied Ballistics Quantum™ alkalmazással hozhatja létre, és a fájlt az eszköz AB mappájába viheti át. A Garmin® készülék segítségével is létrehozhat egy profilt.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a ▲ gombot, majd válassza az AB MENU lehetőséget.
2. Válassza a PROFILE > PROFILE > CREATE NEW PROFILE (ÚJ PROFIL LÉTREHOZÁSA) lehetőséget.

PROFIL SZERKESZTÉSE

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a ▲ gombot, majd válassza az AB MENU lehetőséget.
2. Válassza a PROFILE > PROFILE.
3. Válasszon ki egy profilt (PROFILE 1 VAGY PROFILE 2)
4. Válasszon ki egy opciót:

- **BULLET PROPERTIES (LÖVEDÉK TULAJDONSÁGOK)** A lövedék tulajdonságainak MEGADÁSÁHOZ, majd válasszon ki egy opciót.

Megjegyzés: A BULLET DATABASE (LÖVEDÉK ADATBÁZIS) lehetőség kiválasztásával automatikusan megadhatja a lövedék tulajdonságait az Applied Ballistics® lövedékadatbázisból. Ha manuálisan adja meg a lövedéktulajdonságokat, azokat megtalálja a gyártó oldalán.

- **GUN PROPERTIES (FEGYVER TULAJDONSÁGAI)** A fegyver és a távcső tulajdonságainak megadásához, majd válasszon ki egy opciót.
- **GUN PROPERTIES (FEGYVER TULAJDONSÁGAI) - MUZZLE VELOCITY (TORKOLATI SEBESSÉG)** A torkolati sebesség megadásához válassza a menüpontot, válasszon egy opciót, majd válassza a NEXT lehetőséget, a gomb megnyomásával.
- **GUN PROPERTIES (FEGYVER TULAJDONSÁGAI) - DSF KALIBRÁLÁSA** A lövedék transzszonikus zónáján kívüli ballisztikai kalibrálásához - hogy pontosabb értékeket kapjon a lőfegyver transzszonikus tartományán vagy azon túl, válassza a menüpontot, majd válasszon egy opciót.

MEGJEGYZÉS: A Garmin® azt ajánlja, hogy a torkolati sebességet kalibrálja a transzszonikus tartományon túli értékek kiszámítása előtt. Miután kalibrálta a DSF-t, a GUN PROPERTIES (FEGYVER TULAJDONSÁGAI) - VIEW DSF TABLE (DSF TÁBLÁZAT NÉZÉSE) menüpontot választva megtekintheti a transzsonikus zóna utáni táblázatot. Ha szükséges, a DSF (DROP SCALE FACTOR) táblázat megtekintése közben megnyomhatja a gombot, hogy visszaállítsa az alapértelmezett értékeket.

- **GUN PROPERTIES (FEGYVER TULAJDONSÁGOK) - MV-TEMP TABLE (HŐMÉRSÉKLETHEZ TARTOZÓ KEZDŐSEBESSÉG)** A torkolati sebesség-hőmérséklet táblázat szerkesztéséhez válassza a menüpontot, és válasszon ki egy értéket a szerkesztéshez.

MEGJEGYZÉS: Ha szükséges, a gomb megnyomásával, amikor nincs érték kiemelve, visszaállíthatja a torkolati sebesség-hőmérséklet táblázatot az alapértelmezett értékekre. Alapesetben ez a menüpont nem elérhető, csak a licenz megvásárlása után.

- **OUTPUT UNITS (CÉLTÁVCSŐ ÁLLÍTÁSI ÉRTÉK)** A céltávcső állítási értékeinek szerkesztéséhez válassza az lehetőséget. Ez lehet MIL/INCH/MOA.

PROFIL TÖRLÉSE

MEGJEGYZÉS: Az aktuális profil nem törölhető.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a ▲ gombot, és válassza az AB MENU lehetőséget.
2. Válassza a PROFILE > PROFILE1 vagy PROFILE 2.
3. Válasszon ki egy profilt.
4. Válassza a PROFILE2 vagy PROFILE2 TÖRLÉSE lehetőséget.

MÁSİK PROFIL KIVÁLASZTÁSA

1. A kezdőképernyőről nyomja meg a ▲ gombot, majd válassza az AB MENU lehetőséget.
2. Válassza a PROFILE → PROFILE.
3. Válasszon ki egy profilt - PROFILE2 vagy PROFILE2
4. Válassza a SELECT PROFILE (PROFIL KIVÁLASZTÁSA) lehetőséget.

ALKALMAZOTT BALLISZTIKAI® FOGALOMTÁR

TARGET CARD (CÉLOK ADATMEZŐI)	
DOF (LÖVÉS IRÁNYA)	A lövés iránya, ahol észak 0 fok, kelet pedig 90 fok.
INCLINATION (HELYSZÖGLÖVÉS)	A helyszög lövés ballisztikájának kiszámításához használt dőlésszög mértéke. A negatív előjel a lefelé irányuló lövést mutatja, a pozitív előjel pedig a felfelé irányuló lövés. Ezeket a szögeknek a cosinus értékével megszorozza a mért távolságot, és ebből számítja az állítani javasolt/kívánt ballisztikai értékeket.
RANGE (TÁVOLSÁG)	A célponttól mért távolság, yardban vagy méterben megadva
TARGET SPEED (CÉLPONT SEBESSÉGE)	A mozgó célpont sebessége, mérföld/órán (mph), kilométer/órán (km/h) vagy méter/másodpercben (m/s) megadva. A negatív érték balra mozgó célpontot jelent, a pozitív érték jobbra mozgó célpontot jelent.
RANGE CARD (LŐTÁBLÁZAT ADATMEZŐI)	
DROP (LÖVEDÉK ESÉSE)	A lövedék által a röppálya mentén tapasztalt teljes esés, hüvelykben vagy centiméterben megadva.
ELEVATION (OPTIKA MAGASSÁGI ÁLLÍTÁSÁNAK MÉRTÉKE)	A céloptika felső ballisztikai tornyának az állítási értéke, hüvelykben (INCH), milliradiánban (MRAD vagy MIL) vagy szögpercben (MOA) megadva.
ENERGY (ENERGIA)	A lövedéknek a becsapódásakor fennmaradó energiája.
H COR (CORIOLIS HATÁS)	A vízszintes Coriolis-hatás.
LEAD (ELŐRETARTÁS MÉRTÉKE)	Az adott sebességgel balra vagy jobbra mozgó célpont eltalálásához szükséges vízszintes korrekció. <i>Megjegyzés: Amikor megadja a célpont sebességét, a készülék a szükséges szélerősséget beleszámítja a teljes szélerősség értékébe.</i>
SPIN DRIFT (OLDALGÁS)	A fegyver huzagolásából eredő oldalirányú mozgásának az értéke.
TOF – TIME OF FLIGHT (LÖVEDÉK REPÜLÉSI IDEJE)	A repülési idő, amely azt az időt jelzi, amennyi idő alatt a lövedék megteszi a jelzett távolságot a csőtorkolat és a cél között.
V.COR (CORIOLIS HATÁS)	A függőleges Coriolis-hatás.
VEL.MACH (LÖVEDÉK SEBESSÉGE MACH-BAN MEGADVA)	A lövedék becsült sebessége a célpontba való becsapódáskor, a mach sebesség tényezőjeként megjelenítve.

VELOCITY (LÖVEDÉK SEBESSÉGE)	A lövedék becsült sebessége a célpontba való becsapódáskor.
WINDAGE 1 (SZÉL 1)	AZ OPTIKA OLDALIRÁNYÚ ÁLLÍTÁSÁNAK MÉRTÉKE A MAXIMÁLIS SZÉLSEBESSÉGRE SZÁMÍTVA A céloptika oldalsó ballisztikai tornyának az állítási értéke, hüvelykben, milliradiánban (mrad vagy mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.
WINDAGE 2 (SZÉL 2)	AZ OPTIKA OLDALIRÁNYÚ ÁLLÍTÁSÁNAK MÉRTÉKE ÁTLAGOS SZÉLSEBESSÉGRE SZÁMÍTVA A céloptika oldalsó ballisztikai tornyának az állítási értéke, hüvelykben, milliradiánban (mrad vagy mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.
AMB/STN PRESS (LÉGNYOMÁS)	a lövés leadásának helyszínén mért légköri nyomás. <i>Megjegyzés: Ezt az értéket kézzel is megadhatja, vagy kiválaszthatja a USE CURRENT AMB./STN. PRESS.(HASZNÁLJA A JELENLEGI HELYSZÍNEEN MÉRT LÉGNYOMÁST) opciót, hogy a készülék belső érzékelőjének nyomásértékét használja.</i>
HUMIDITY (PÁRATARTALOM)	A levegő nedvességtartalmának százalékos aránya a lövés helyszínén.
LATITUDE (FÖLDRAJZI SZÉLESSÉG)	a lövő föld felszínén lévő vízintes helyzete. A negatív értékek az Egyenlítő alatt vannak, a pozitív értékek az Egyenlítő fölött vannak. Ezt az értéket a függőleges és vízszintes Coriolis-drift kiszámításához használják. <i>Megjegyzés: A USE CURRENT LATITUDE – (AKTUÁLIS SZÉLESSÉGI KOORDINÁTÁK HASZNÁLATA) opciót választhatja a készülék GPS-koordinátáinak használatához.A LATITUDE csak a Coriolis-hatás kiszámításához használatos. Ha 1000 méternél kisebb célpontra lő, akkor ez a mező nem kötelező.</i>
TEMPERATURE (HŐMÉRSÉKLET)	Az aktuális tartózkodási hely hőmérséklete, Fahrenheit (F) vagy Celsius (C) fokban megadva. <i>Megjegyzés: Ezt az értéket manuálisan is megadhatja, vagy kiválaszthatja a USE CURRENT TEMPERATURE – PILLANATNYI HŐMÉRSÉKLET HASZNÁLATA opciót, hogy a készülék belső érzékelőjének hőmérsékleti értékét használja.</i>
WIND DIRECTION (SZÉL IRÁNYA)	Az az irány, ahonnan a szél fúj.
WIND SPEED 1 (SZÉLSEBESSÉG 1)	A lövésnél használt MAXIMÁLIS szélesebesség, mérföld/óra (mph), kilométer/óra (km/h) vagy méter/másodperc (m/s) értékben megjelenítve.
WIND SPEED 2 (SZÉLSEBESSÉG 2)	A mért ÁTLAGOS szélesebesség, mérföld/óraban (mph), kilométer/óraban (km/h) vagy méter/másodpercben (m/s) megjelenítve.

BULLET PROPERTIES (LÖVEDÉKTULAJDONSÁGOK)	
BULLET DATABASE (LÖVEDÉK ADATBÁZIS)	Adattárból betölthető adatbázis, ami konkrét gyártóktól származik.
DRAG CURVE (LÖVEDÉG FORMA MODELL)	A G1 vagy G7 szabványos lövedékmodell, amely meghatározza a lövedék légellenállását, stb.
BULLET WEIGHT (LÖVEDÉK TÖMEGE)	A lövedék súlya, grainben vagy grammban megadva.
BALLISTIC COEFFICIENT (BALLISZTIKAI EGYÜTTHATÓ)	A gyártó által a lövedékre megadott ballisztikai együttható.
BULLET DIAMETER (LÖVEDÉK ÁTMÉRŐ)	A lövedék átmérője, hüvelykben vagy centiméterben megadva. <i>MEGJEGYZÉS: A lövedék átmérője eltérhet a lövedék általános nevétől. Például a 300 Win. Mag lövedék átmérője szintén .308 hüvelyk.</i>
BULLET LENGTH (LÖVEDÉK HOSSZA)	A lövedék hossza, hüvelykben vagy centiméterben megadva.
GUN PROPERTIES (FEGYVER TULAJDONSÁGAI)	
MUZZLE VELOCITY (LÖVEDÉK KEZDŐSEBESSÉGE)	A lövedék torkolati sebessége, láb/másodpercben (ft./sec.) vagy méter/másodpercben (m/s) megadva. <i>MEGJEGYZÉS: Ez a mező szükséges a pontos ballisztikai számításokhoz. . Ha módosítja a torkolati sebességet a lövedéknek, az eszköz automatikusan frissíti az összes beállítást.</i>
ZERO RANGE (OPTIKA BELÖVÉSI TÁVOLSÁG)	A távolság, amelyen a puskát belőtték, nullára állították, yardban vagy méterben megadva.
SIGHT HEIGHT (IRÁNYZÉK MAGASSÁG)	A puskacső középtengelye és a távcső középtengelye közötti távolság, hüvelykben vagy centiméterben megadva.
ZERO HEIGHT (FÜGGŐLEGES NULLÁZÁSI ELTÉRÉS)	Az az adat, hogy ha több lőszertípust használunk, vagy hangtompítót, és az eredetileg ehhez a céloptikához benullázott lőszertől való eltérés 100 méteren mérve, függőlegesen, centiméterben megadva.
ZERO OFFSET (VÍZSZINTES NULLÁZÁSI ELTÉRÉS)	Az az adat, hogy ha több lőszertípust használunk, vagy hangtompítót, és az eredetileg ehhez a céloptikához benullázott lőszertől való eltérés 100 méteren mérve, vízszintesen centiméterben megadva
SSF ELEVATION (FELSŐ BALLISZTIKAI TORONY HIBAFAKTOR)	A felső ballisztikai torony VALÓS (ESETLEGES TÁVCSŐHIBA) állítási értéke, ami kalibrálva lett a felhasználó által.
SSF WINDAGE (OLDALSÓ BALLISZTIKAI TORONY HIBAFAKTOR)	Az oldalsó ballisztikai torony VALÓS (ESETLEGES TÁVCSŐHIBA) állítási értéke, ami kalibrálva lett a felhasználó által.
TWIST RATE (HUZAGEMELKEDÉS)	Az a távolság, amelyben ezen távolságon a lövedék 1x megfordul a csőben. Megadva centiméterben van hüvelykben.

CALIBRATE MUZZLE VELOCITY (LÖVEDÉK KEZDŐSEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA AZ ESZKÖZ ÁLTAL)	
RANGE (CÉLTÁVOLSÁG)	A torkolattól a célpontig mért távolság, yardban vagy méterben megadva.
TRUE DROP (VALÓS RÖPPÁLYA EMELKEDÉS)	A lövedék tényleges esése a célpont felé repülés közben, milliradiánban (mrad vagy mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.
CALIBRATE DROP SCALE FACTOR (LÖVEDÉK TRANSZSZONIKUS ZÓNÁN TÚLI BALLISZTIKAI VISELKEDÉSE)	
RANGE (TÁVOLSÁG)	Az a távolság, amekkora távolságot lő.
TRUE DROP (LÖVEDÉK ESÉSE)	A lövedék tényleges távolsága egy adott távolságból történő kilövéskor, milliradiánban (mrad vagy mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

ALKALMAZOTT BALLISZTIKA® ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSAI

A kezdőképernyőn nyomja meg a ▲ gombot, és válassza az AB MENU – SETTINGS (BEÁLLÍTÁSOK) lehetőséget:

INPUT UNITS (MÉRTÉKEGYSÉGEK)	Beállítja az APPLIED BALLISTICS alkalmazásban a beviteli mezőkhöz használt mértékegységeket. Lehet metrikus, angolszász vagy mixelt.
WIND UNITS (SZÉLSEBESSÉG MÉRTÉKEGYSÉGEK)	Az APPLIED BALLISTICS alkalmazásban a szélsébség méréséhez használt mértékegységek beállítása.
SPIN DRIFT (OLDALGÁS)	Be- vagy kikapcsolja a SPIN DRIFT-et a számítások során.
CORIOLIS EFFECT (CORRIOLIS HATÁS)	A CORIOLIS EFFECT engedélyezése vagy letiltása a számításokban.
AERODYNAMIC JUMP	Az AERODYNAMIC JUMP engedélyezése vagy letiltása a számítások során.

Garmin®, the Garmin logo, and Xero® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Explore™ and Garmin Express™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Applied Ballistics Quantum™ is a trademark, and Applied Ballistics® is a registered trademark of Applied Ballistics, LLC. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.